

Koppelen rookmelder

Ga nu met uw tablet / laptop of desktop naar <https://webapp.leefsamen.nl/> en log in met uw account.

1. Klik in het linker menu op 'Sensor toevoegen' en vervolgens op de groene knop 'Naar nieuwe sensoren zoeken'. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen worden

2. Voeg nu de sensor toe door onderstaande actie op de sensor uit te voeren:

<p>Rookmelder</p> 	<p>Het oranje plastic lipje uit de sensor trekken.</p> <p>Meegeleverde pinnetje of paperclip in het gaatje aan de zijkant van de sensor steken.</p>	<p>Indrukken tot het groene ledje snel gaat knipperen.</p>
--	---	--

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden sensor.

3. Klik op 'ok'. Het type sensor wordt automatisch getoond. Geef de locatie van de sensor op waar u de sensor plaatst (b.v. voordeur, woonkamer, etc.). Klik vervolgens op opslaan.
4. Plaats de sensor direct op de plek die u benoemt hebt als u dit nog niet gedaan had



Installatie rookmelder

1. Maak de geschikte oppervlaktes van het plafond schoon (tip: gebruik glasreiniger) en laat het volledig drogen. Plak de rookmelder met de dubbelzijdige tape aan het plafon. Indien de verf los zit is of het plafond is oneffen, boor twee gaten in de plafond en gebruik de meegeleverde pluggen om de schroef in de muur te draaien.

Waar moeten rookmelders hangen?

Hang rookmelders in de ruimtes waar de bewoner doorheen moet om het huis te ontvluchten: de overloop, de hal en de gang van elke verdieping. Plaats rookmelders zoveel mogelijk in het midden van de ruimte, aan het plafond, op 50 cm van alle muren. Op de muur mag ook, maar heeft niet de voorkeur. Indien u de rookmelder aan de muur bevestigd, zorg er dan voor dat de afstand tot aan het plafond \pm 15 cm is.

Voor de rookmelders geldt dat één rookmelder ongeveer cirkel van 15 meter doorsnede bewaakt. Plaats de rookmelder in het midden van de ruimte. Dit betekent dat er aan alle kanten van de ruimte maximaal 7,5 meter is beschermt.

Schuin dak? Hang de rookmelder dan minstens 30 cm lager dan de nok. Wanneer de bewoner nachts de deur van de woonkamer naar de gang dicht doet, adviseren wij om in ieder geval een rook in de woonkamer op te hangen

