

Koppelen bewegingsmelder

Ga nu met uw tablet / laptop of desktop naar <https://webapp.leefsamen.nl/> en log in met uw account.

1. Klik in het linker menu op 'Sensor toevoegen' en vervolgens op de groene knop 'Naar nieuwe sensoren zoeken'. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen worden
2. Voeg nu de sensor toe door onderstaande actie op de sensor uit te voeren:

<p>Bewegingsmelder</p> 	<p>Het achterste deel van de sensor verwijderen en de batterijen in de sensor plaatsen.</p> <p>Het knopje achter op de sensor naast de batterijen indrukken.</p>	<p>Kort indrukken tot het rode ledje op de voorkant van de sensor gaat knipperen.</p>
---	--	---

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden sensor.

3. Klik op 'ok'. Het type sensor wordt automatisch getoond. Geef de locatie van de sensor op waar u de sensor plaatst (b.v. voordeur, woonkamer, etc.). Klik vervolgens op opslaan.
4. Plaats de sensor direct op de plek die u benoemt hebt als u dit nog niet gedaan had



Plaatsing Bewegingsmelder

1. Installeer bewegingsmelder in de woonkamer (of een andere ruimte welke u wilt bewaken). Kies een muur of kast tegenover de kant van de ruimte die u wilt bewaken. Zie Figuur 7. Let op! hoe meer de sensor kan 'zien' van de kamer, hoe beter.
2. Maak de geschikte oppervlaktes van de deur schoon (tip: gebruik glasreiniger) en laat het volledig drogen.
3. Installeer de bewegingsmelder met de PIR Sensor naar boven en de led naar onderen (zie figuur 3). De bewegingsmelder kan vanaf een hoogte van ongeveer 1 meter geïnstalleerd worden. De ideale hoogte is 1,4 meter. U kunt de bewegingsmelders ook op een kast plaatsen. Installeer de bewegingsmelder niet te hoger dan 1,4 meter!
4. Indien het oppervlak vlak en schoon is bevestigd u de sensor met het dubbelzijdig tape op de muur of kast.
5. Indien er behang is of de muur is oneffen, boor een gat in de muur en gebruik een muurplug om de meegeleverde schroef in de muur te draaien. Plaats de sensor door het oogje aan de achterkant van de behuizing over de schroef te schuiven

Hang uw bewegingsmelder niet in de buurt van een ventilator(opening) , boven een verwarming/kachel of rechtstreeks in de zon. U loopt dan er een vals alarm wordt gegenereerd.

